

Jak przygotować ścianę przed klejeniem paneli Basalt i Colline

Przed rozpoczęciem prac, upewnij się, że ściany zostały odpowiednio przygotowane.

Grunтовanie ścian:

Surowe ściany należy pokryć głęboko penetrującym gruntem minimum 24 godziny przed montażem. Pomalowane ściany również muszą być zagruntowane, nakładając grunt bezpośrednio na farbę.

Odpylanie i przygotowanie:

Ściana musi być dokładnie odpylona. Po przygotowaniu pod klejenie paneli Basalt lub Colline nie mogą być wykonywane żadne prace remontowe, które mogłyby wpłynąć na jakość klejenia paneli do podłoża.

Powierzchnia ściany:

Powierzchnia, na której mają być zamontowane panele, musi być idealnie płaska, bez żadnych wgłębień czy wypukłości.

Usuwanie przeszkód:

Zdejmij wszystkie gniazda, włączniki, itp., pozostawiając jedynie zaizolowane kable. Usuń uchwyty do telewizora i inne rodzaje instalacji.

Montaż cokołów:

Jeśli w projekcie przewidziano cokoły, powinny być zamontowane. Jeżeli to niemożliwe, dostarcz wzór cokołu oraz podaj jego dokładne wymiary.

Uprzątnięcie pomieszczenia:

Pomieszczenie, w którym będą wykonywane prace, powinno być uprzątnięte. Nie powinno być żadnych elementów utrudniających montaż paneli na ścianie, takich jak biurka, meble itp., które uniemożliwiają swobodne poruszanie się.

Ekipy montażowe:

Podczas montażu paneli w pomieszczeniu może pracować wyłącznie jedna ekipa montażowa.